

DIBA & DELTA
Stroller



اجزاء کالسکه عصایی
دلتا دلیا



*توجه: سبد حمل بار و کیف، مخصوص کالسکه عصایی دلتا می باشد

ابتدا قفل جانبی کالسکه را با کشیدن آن به سمت بیرون باز نمایید.



دسته های کالسکه را گرفته و آن را از روی زمین بلند کرده سپس پای خود را روی پدال قرار داده و به سمت پایین فشار دهید تا کالسکه باز شود. دقیق شود پارچه های کناری کالسکه مابین اتصالات فلزی گیر نکند.





قفل اطمینان را به سمت پایین فشار می دهیم تا از بسته شدن احتمالی کالسکه جلوگیری شود.



در این مرحله چرخهای جلو را طوری جازده که اهرم قفل آن به سمت بالا باشد چرخ را در محور خود داخل کرده تا خارهای روی بدن، چرخ را کامل نگه دارد.



جهت ثابت و متحرک کردن چرخ های جلو از اهرم نشان داده شده در شکل مقابل استفاده نمایید.



برای نصب سایبان ابتدا گیره های
دو طرف سایبان را روی اسکلت
فلزی بالای قطعه پلاستیکی متصل
روی بدن، نصب کرده و سپس آن را
به سمت پایین هدایت کنید.

مراحل تکمیلی اتصال سایبان
مطابق تصاویر به ترتیب شماره
انجام شود.(چسب ها به بدن
متصل شود و انتهای سایبان به زیر
پشتی کالسکه هدایت گردد.)





۳



۴

جمع کردن سایبان در دو مرحله صورت می گیرد. ابتدا گیره جانبی سایبان را با فشار به سمت بالا تا کنید سپس سایبان را با دست به سمت عقب هدایت کنید.



۱



۲

***نکته:** در هنگام جمع کردن کالسکه سایبان را جمع نمایید.

برای نصب ساک، دسته های ساک که به صورت استوانه دوخته شده از هم باز کرده و از داخل دسته کالسکه عصایی عبور دهید. (این مرحله مخصوص کالسکه عصایی دلتا می باشد.)



سبد حمل بار را در زیر کالسکه بر روی پروفیل هایی که به صورت ضربدر روی هم قرار دارند قرار داده و مطابق تصویر نصب نمایید. (این مرحله مخصوص کالسکه عصایی دلتا می باشد.)



تنظیم جلو پایی با فشار
دکمه های جانبی جلوپایی و
چرخش هم زمان آن به سمت

پایین یا بالا صورت می گیرد.
نکته: در هنگام جمع کردن
کالسکه جلوپایی را به صورت
افقی هم راستای نشیمنگا
قرار دهید. (این مرحله
مخصوص کالسکه عصایی دلتا
می باشد).



برای تنظیم پشتی کالسکه
(تکیه گاه) گیره‌ی متصل به بند
عقب را مانند شکل فشار داده تا
بند رها شود سپس همزمان آن
را بالا یا پایین داده تا پشتی در
موقعیت مورد نظر قرار گیرد در
انتها گیره را رها کنید.



دکمه روی دسته را به سمت پایین فشار داده و همزمان دسته را به جهت مورد نظر(متناسب با قد خود به سمت بالا یا پایین) بچرخانید.



در هنگام توقف کالسکه جهت جلوگیری از جابه جایی ترمز های چرخ عقب را به سمت پایین فشار دهید.





گارد نگهدارنده قابل جدا شدن می باشد.

برای سهولت قرار دادن کودک در کالسکه ابتدا گارد را با فشار دادن همزمان دکمه های جانبی و کشیدن به سمت بیرون باز کرده، سپس کودک را درون کالسکه قرار دهید.



در کالسکه عصایی دلتا پارچه نگهدارنده میانی پا را روی گارد قرار داده و دکمه ها را بیندید.




در کالسکه عصایی دیبا گارد از درون نگهدارنده میانی پا رد می شود.



*توجه:

برای ایمنی کودک خود حتماً از کمربند ایمنی کالسکه استفاده نمایید.

کمربند کالسکه دلتا



کمربند کالسکه دیبا

برای جمع کردن کالسکه ابتدا پدال قفل اطمینان را با پا به سمت پایین فشار دهید تا قفل آزاد گردد و در آخر پدال اصلی را با قرار دادن پا زیر آن و فشار، به سمت بالا هدایت کنید و دسته ها را به سمت یکدیگر و به سمت پایین فشار دهید تا کالسکه جمع شود.



نکات مهم

بعد از استفاده طولانی مدت دوخت پارچه و اتصالات کالسکه را چک نموده و از سلامت محصول اطمینان حاصل نمایید.

اگر قسمتی از کالسکه آسیب دیده بود از کالسکه استفاده نکنید و جهت تعمیر با شرکت تماس حاصل نمایید.

فاصله مابین کودک و کمربند ایمنی بیشتر از ۸ میلیمتر نباشد.

از آویختن وسایل سنگین به دسته کالسکه خودداری نمایید.

قبل از استفاده از بسته بودن قفل اطمینان و کمربند ایمنی اطمینان حاصل نمایید.

هنگام استفاده از این وسیله از دویدن و اسکیت کردن بپرهیزید.
هنگام توقف حتماً چرخهای کالسکه را قفل نمایید.

وزن قابل حمل در سبد کالسکه نباید بیشتر از ۱/۵ کیلوگرم باشد.

از حمل کودکان با وزن بیشتر از ۱۵ کیلوگرم و یا قد بالای ۹۶ سانتیمتر بر روی این کالسکه جدا خودداری نمایید.

www.delijanco.com



model: DIBA & DELTA
SMS: 3000762737
info@delijanco.com